

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Fusion Products Ltd. garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de vices de matériel et de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat.



## **Poteau de lampe solaire**



**Pour le soutien technique ou une demande d'information concernant la garantie, prière de contacter :**

**Fusion Products**

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 17 h, HNE

2905, chemin Argentia, local 2  
Mississauga (Ontario) L5N 8G6

Tél. : 1 877 615-1378 Téléc. : 905 812-3256  
Courriel : [sales@fusionproducts.ca](mailto:sales@fusionproducts.ca)

**FUSION PRODUCTS LTD.**

**Modèle n° 16033**

# Table des matières

Aperçu .....	1
À propos de votre lampe solaire .....	1
Pour commencer .....	1
Important .....	2
Fonctionnement .....	2
Assemblage .....	3
Comment installer et remplacer la pile .....	4-5
Entretien .....	5
Conseils de dépannage .....	5
Information sur la garantie .....	6

## Comment installer et remplacer la pile (suite)

La lampe contient une pile solaire rechargeable au lithium.

La pile dure généralement environ un an. Il faudra la remplacer si la lumière commence à s'affaiblir dans les trois heures après une recharge complète de la pile, ou si elle date d'il y a plus d'un an.

**Mise en garde :** Pour vous débarrasser de vos piles recyclables, adressez-vous à un site d'élimination approprié. Ne les jetez pas au feu, et ne tentez pas d'ouvrir des piles scellées. Utilisez uniquement des piles de type et de caractéristiques semblables à celles fournies avec la lampe.

## Entretien

1. Enlevez les saletés et les débris pouvant se trouver sur le panneau solaire. Le panneau ne peut se charger lorsque la lumière est obstruée. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le panneau. N'utilisez pas d'agents abrasifs ou de produits chimiques qui pourraient érafler ou endommager le revêtement UV.
2. Dans une région où la présence de neige et de glace est probable, et si la lampe est couverte de neige pendant une certaine période, les piles devront être rechargées pendant au moins 8 heures.

## Conseils de dépannage

Si vous avez suivi toutes ces instructions, mais que votre lampe solaire ne s'allume pas à la nuit tombée, essayez ceci :

1. Assurez-vous qu'aucune autre source de lumière n'influe sur la lampe solaire.
2. Assurez-vous que la lampe solaire ne reste pas à l'ombre toute la journée.
3. Assurez-vous que le commutateur est en position « Marche ».
4. Vérifiez si les piles sont orientées correctement.

## Comment installer et remplacer la pile

### Remplacement de la pile solaire :

**ÉTAPE 1:** Séparez le luminaire ([A] dans la figure 2) de la section supérieure du poteau [B] en le dévissant dans le sens antihoraire.

**ÉTAPE 2:** Ôtez les 4 vis qui fixent le cadre de la lanterne au logement du panneau solaire, et retirez avec soin le cadre et la vitre.

**ÉTAPE 3:** Enlevez les 3 vis qui fixent le compartiment à piles au logement du panneau solaire. Détachez prudemment le compartiment à piles du logement du panneau solaire (en veillant à ne pas déconnecter les fils).



**ÉTAPE 4:** Ôtez la vis du couvercle du compartiment à piles, et ouvrez-le pour trouver la pile au lithium.

**ÉTAPE 5:** Remplacez la pile par une nouvelle pile solaire rechargeable équivalente au lithium, en observant la bonne polarité.



**ÉTAPE 6:** Réassemblez l'unité en suivant à l'envers les instructions ci-dessus.

**ÉTAPE 7:** Laissez la lampe se charger pendant jusqu'à 24 heures en position « Arrêt ». Lorsque la lampe est rechargée, mettez le commutateur en position « Marche ». Elle s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit.

## Aperçu

Ce produit a été conçu selon les normes et caractéristiques techniques les plus exigeantes. Vous pourrez l'employer sans entretien pendant de nombreuses années. Veuillez lire entièrement ces instructions avant d'installer le produit, puis conserver le manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Si, à tout moment, vous ne comprenez pas bien les instructions du produit ou vous désirez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nos professionnels qualifiés sur la ligne de soutien à la clientèle au 1 877 615-1378 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h, heure de l'Est ou par courriel à l'adresse [sales@fusionproducts.ca](mailto:sales@fusionproducts.ca)

## À propos de votre lampe solaire

Pendant la journée, le panneau solaire convertit la lumière du soleil ou les rayons UV en énergie électrique qui s'accumule dans la pile solaire rechargeable. À la tombée de la nuit, quand la lampe solaire ne détecte plus aucune lumière, elle s'allume grâce à l'énergie stockée dans la pile rechargeable. La puissance de sortie et la durée de fonctionnement de la lampe dépendent de la quantité de lumière de soleil ou de rayons UV que le panneau a absorbée durant la journée ainsi que de la durée d'absorption.

Pour un rendement maximum, placer le panneau solaire dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures. N'installez pas la lampe solaire dans un endroit ombragé. Les emplacements choisis ne doivent pas être à proximité de sources de lumière artificielle comme l'éclairage de la véranda ou de la piscine ou encore les lampadaires, car la lampe solaire risque de s'éteindre trop vite.

## Pour commencer

Ne jetez pas le matériau d'emballage avant d'avoir vérifié si toutes les pièces sont là.

## IMPORTANT

- La pile doit être entièrement chargée avant la première utilisation. Mettez la lampe en position « Arrêt » et laissez la pile se charger pendant 2 jours à la lumière directe du soleil.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, placez la lampe solaire à un endroit où le panneau solaire reçoit la lumière directe du soleil et n'est pas à l'ombre ou recouvert.
- Gardez la lampe solaire à l'écart de sources lumineuses nocturnes comme les lampadaires.
- Les panneaux solaires doivent demeurer libres de poussière, de neige ou de débris. On peut les nettoyer de temps à autre avec un chiffon doux humide ou une serviette de papier humectée. N'utilisez aucun nettoyant abrasif.
- Utilisez uniquement des piles rechargeables au lithium dans votre lampe solaire. Pour obtenir une performance optimale, remplacez la pile tous les ans.

## FONCTIONNEMENT

1. Pour un fonctionnement normal de tous les jours, mettez le commutateur en position « Marche ». Le bouton marche/arrêt se trouve sous le panneau solaire (voir la figure 1). Position 1=Marche; position 0=Arrêt. La lampe s'allumera automatiquement dès la tombée de la nuit.
2. Les performances de la lampe solaire varient en fonction de la saison. Elle fournit davantage de lumière après une journée entière de soleil plutôt que par temps couvert.
3. Avant la première utilisation, ou lorsque vous remplacez la pile, mettez la lampe en position « Arrêt » et laissez la pile se charger pendant 24 à 48 heures.
4. Une fois la pile entièrement chargée, mettez le commutateur en position « Marche » pour un fonctionnement de tous les jours.

Figure 1




## Instructions d'assemblage

Figure 2

### ÉTAPE 1

Fixez la section inférieure [C] à l'embase [D] en insérant des vis Allen [E] dans chacun des trois trous.



### ÉTAPE 2

Placez la section supérieure [B] dans la section inférieure assemblée et vissez-les ensemble dans le sens horaire pour les fixer.

### ÉTAPE 3

Fixez le luminaire assemblé [A] sur les sections assemblées du poteau [B] et vissez-les ensemble dans le sens horaire.