

Entretien

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Si, même après avoir respecté toutes les instructions, votre bougie ne s'allume pas, essayez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'interrupteur qui se trouve sur le dessous de la bougie sans flamme est en position ON (allumée).
2. Retirez la languette du compartiment des piles qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme.
3. Vérifiez si les piles sont installées correctement ou si elles doivent être changées. Le cas échéant, remplacez-les par 3 piles « AAA ».

Information sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Fusion Products Ltd. garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de vices de matériel et de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat.

Pour le soutien technique ou une demande d'information concernant la garantie, prière de contacter:

Fusion Products Ltd.

Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h, HNE

2905, chemin Argentia, local 2

Mississauga (Ontario) L5N 8G6

Tél. : 1-877-615-1378 Téléc. : 905-812-3256

Courriel : sales@fusionproducts.ca



POT EN CÉRAMIQUE AVEC BOUGIE SANS FLAMME



FUSION PRODUCTS LTD.

Modèle n° 20202

Table des matières

Aperçu	2
Pour commencer	2
Fonctionnement	2-3
Remplacement des piles	3
Conseils de dépannage	4
Information sur la garantie	4

Aperçu

Ce produit a été conçu selon les normes et caractéristiques techniques les plus exigeantes. Vous pourrez l'employer sans entretien pendant de nombreuses années. Veuillez lire entièrement ces instructions avant d'installer le produit, puis conserver le manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Si vous ne comprenez pas bien les instructions du produit ou désirez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nos professionnels qualifiés sur la ligne de soutien à la clientèle au 1-877-615-1378 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h, heure de l'Est ou par courriel à l'adresse sales@fusionproducts.ca

Pour commencer

Ne jetez pas le matériau d'emballage avant d'avoir vérifié si toutes les pièces sont là.

Fonctionnement

LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION :

Étape 1 :

Assemblez la poignée et le corps de la lanterne.

Étape 2 :

Retirez la languette du compartiment des piles qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme.

Étape 3 :

Mettez l'interrupteur qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme en position ON (allumée). Votre bougie sans flamme est maintenant prête à être utilisée.

EN FONCTIONNEMENT NORMAL :

En fonctionnement normal, mettez l'interrupteur qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme en position ON (allumée).
REMARQUE : la bougie sans flamme comporte une minuterie intégrée 6-18. Ceci permettra à la bougie de rester allumée pendant 6 heures puis de demeurer éteinte pendant 18 heures. Lorsque la chandelle est en position ON (allumée), la minuterie 6-18 s'active automatiquement.

PAR EXEMPLE : SI AU DÉPART LA BOUGIE EST ALLUMÉE À 17 HEURES, ELLE S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT À 23 HEURES. LA BOUGIE SANS FLAMME CONTINUERA CE MÊME CYCLE TOUS LES JOURS JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS LA METTREZ EN POSITION ARRÊT (OFF). LORSQUE VOUS L'ALLUMEREZ UNE NOUVELLE FOIS, UN NOUVEAU CYCLE HORAIRE DE 6 À 18 HEURES DÉBUTERA.

Pour utiliser la bougie sans flamme selon les besoins, mettez l'interrupteur en position ON (allumée) et remettez-le en position OFF (éteinte) une fois l'utilisation terminée.

REPLACEMENT DES PILES :

Étape 1 :

Mettez l'interrupteur qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme en position OFF (éteinte).

Étape 2 :

À l'aide d'un tournevis, retirez la vis fixant le couvercle du compartiment des piles qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme.

Étape 3 :

Retirez soigneusement le couvercle du compartiment des piles.

Étape 4 :

Retirez soigneusement les anciennes piles du compartiment.

Étape 5 :

Remplacez les 3 piles « AAA » en respectant la polarité.

Étape 6 :

Réassemblez l'unité en suivant à l'envers les instructions ci-dessus.

Étape 7 :

Remettez l'interrupteur en position ON (allumée).

Avvertissement:

Il convient de recycler la pile ou de l'éliminer adéquatement. La pile ne doit pas être ingérée. Ne pas mélanger les piles neuves avec de vieilles piles. Ne pas combiner des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cd, ni-mh).