

Imported by / Importé par:
Fusion Products Ltd.
2905 Argentia Rd., Unit 2
Mississauga, Ontario Canada L5N 8G6

Fusion is a trademark of / Fusion est une
marque de commerce de Fusion Products Ltd.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

FUSION™

**SOLAR KALEIDOSCOPE
CHRISTMAS SPOT LIGHT
PROJECTEUR SOLAIRE DE
TYPE KALÉIDOSCOPE
DE NOËL**



6 72376 117417 5

Solar Kaleidoscope Christmas Spot Light
Projecteur solaire de type kaléidoscope de Noël

17417

17417

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. STAKE FIXTURE INTO GROUND IN AN AREA THAT RECEIVES DIRECT SUNLIGHT FOR (2) FULL SUNNY DAYS (FIGURE 1). ENSURE SWITCH IS PLACED IN THE OFF POSITION DURING THIS TIME.
2. ONCE FULLY CHARGED, PLACE THE SWITCH IN THE WHITE OR COLOUR LED POSITION UNDERNEATH THE SOLAR HOUSING. THE LIGHT WILL COME ON AUTOMATICALLY WHEN IT BECOMES DARK.
3. USE THE ADJUSTMENT DIAL ON THE SIDE OF THE LIGHT TO ADJUST THE ANGLE OF THE SPOT LIGHT AND SOLAR PANEL.

CHANGING THE BATTERY:

1. PLACE THE SWITCH IN THE OFF POSITION UNDERNEATH THE SOLAR HOUSING (FIGURE 2).
2. CAREFULLY REMOVE THE 3 SCREWS WITH A PHILLIPS SCREWDRIVER BY TURNING IN A COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION.
3. CAREFULLY LIFT THE SOLAR HOUSING BEING SURE NOT TO DETACH ANY OF THE CONNECTED WIRES.
4. CAREFULLY REMOVE THE OLD BATTERY FROM THE BATTERY COMPARTMENT.
5. REPLACE BATTERY WITH EQUIVALENT NEW SOLAR RECHARGEABLE BATTERY LITHIUM BATTERY, ENSURING THE CORRECT POLARITY IS OBSERVED.

FIGURE 1




FIGURE 2



DIRECTIVES D'INSTALLATION :

1. **PLANTEZ LE LUMINAIRE DANS LE SOL DANS UN ENDRIT EXPOSÉ AUX RAYONS DIRECTS DU SOLEIL PENDANT (2) JOURS D'ENSOLEILLEMENT (FIGURE 1). ASSUREZ-VOUS QUE LE COMMUTATEUR EST EN POSITION ARRÊT PENDANT CE TEMPS.**
2. **UNE FOIS LE LUMINAIRE CHARGÉ, CHOISISSEZ LES DEL BLANCHES OU COLORÉES À PARTIR DU COMMUTATEUR SITUÉ SOUS LE BOÎTIER SOLAIRE. LA LUMIÈRE S'ALLUMERA AUTOMATIQUÉMENT À LA TOMBÉE DE LA NUIT.**
- UTILISEZ LE CADRAN DE RÉGLAGE SITUÉ SOUS LE CÔTÉ DE LA LUMIÈRE POUR MODIFIER L'ANGLE DU PROJECTEUR ET DU PANNEAU SOLAIRE.

REMPLACEMENT DE LA PILE :

1. **METTEZ LE COMMUTATEUR SITUÉ SOUS LE BOÎTIER SOLAIRE EN POSITION ARRÊT (FIGURE 2).**
2. **EN USANT DE PRÉCAUTION, RETIREZ LES TROIS VIS À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME EN TOURNANT DANS LE SENS ANTIHORAIRE.**
3. **SOULEVEZ PRUDEMMENT LE BOÎTIER SOLAIRE SANS DÉBRANCHER LES FILS.**
4. **RETIREZ SOIGNEUSEMENT L'ANCIENNE PILE DU COMPARTIMENT.**
5. **REMPLECEZ LA PILE PAR UNE NOUVELLE PILE SOLAIRE RECHARGEABLE AU LITHIUM COMPARABLE, EN VOUS ASSURANT DE RESPECTER LA POLARITÉ.**